

MCMs DS-25-50

Auger monté à l'arrière (sans perçage)



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/m16-1625>



Paramètres

Nom	Unité
Poids	310 kg

Description

La perceuse à dole est une machine montée sur une liaison à trois points (RUP), conçue pour travailler avec des tracteurs agricoles de la classe 0,6 ÷ 0,9T. L'entraînement est transmis par l'arbre PTO du tracteur. Le forage sert à percer des trous dans le sol lors de la plantation d'arbres fruitiers et de buissons, etc. Il est possible de percer des trous plus profonds, ce qui permet d'utiliser l'appareil lors du réglage des poteaux de clôture, des rangées, etc. La machine perce des trous dans le sol verticalement jusqu'à 65 cm avec un diamètre ø50 cm et jusqu'à 100 cm de profondeur avec un diamètre ø25 cm. En ajustant la vitesse du rouleau (PTO), nous pouvons régler la largeur du sol dispersé lors du forage des trous. Pour l'auger, il est recommandé d'utiliser un relais de puissance avec un fusible en rupture ou un embrayage à friction de 250 Nm, par exemple. LFMR C 40970.

- verticalité de la perceuse
- deux exercices dans l'ensemble
- possibilité de monter une fixation d'ancrages de vissage
- possibilité d'installer des forets de différents diamètres