

## RB-150

Tondeuse à voile arrière de 150 cm (avec marteaux)

Réf. : M16-1596



### Vendeur

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Numéro fiscal : 25366895-2-03  
N° de TVA intracom. : HU25366895

### Ventes

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/rb-150-tondeuse-a-voile-arriere-de-150-cm-avec-marteaux>



### Paramètres

| Désignation              | Valeur  |
|--------------------------|---------|
| Déplacement latéral (mm) | 320 mm  |
| Largeur de travail       | 1500 mm |
| Poids                    | 600 kg  |
| Capacité de travail      | 25 ha/h |
| HP minimum               | 41 hp   |
| Accélération             | 70 mm   |

### Description

Le déchiqueteur à branchement de flail est une machine montée à trois points (RUP) conçue pour être utilisée avec des tracteurs agricoles de classe 0.9T et plus. L'entraînement est transmis par l'arbre PTO du tracteur. Le broyeur est largement utilisé dans les vergers, les baies, les prairies et les champs. La machine déchiquète les herbes, récolte les résidus, la paille, les branches (jusqu'à 7 cm), le sol buissonnant. Le matériel déchiqueté reste sur le sol comme engrais organique. Le boîtier de la machine est une structure en acier soudé faite de sections et de plaques. À l'avant de la caisse il y a des couvercles avant mobiles, à l'arrière le couvercle de sortie est réglable. Pour relier le tracteur à la machine, une liaison en trois points est montée à l'avant. La connexion du broyeur peut être symétrique le long de l'axe du tracteur ou décalée vers la droite. Le décalage est réalisé par un cylindre à double action monté sur la machine, alimenté par le système hydraulique externe du tracteur. À l'arrière du corps, un rouleau de support est monté pour régler la hauteur du déchiquetage et de la tonte. Au centre de la caisse se trouve une boîte de vitesses angulaire, qui transmet l'entraînement à la transmission de la ceinture et via des ceintures en V à l'arbre du couteau. Les couteaux à voile sont montés sur l'arbre du couteau qui est placé horizontalement au sol. La rotation de l'arbre est contre-rotation lors de la conduite en avant avec la machine et représente environ 2000 tr/min à 540 tr/min du tracteur PTO.

- déplacement hydraulique
- roue de support avant
- un arbre en forme numérique d'un diamètre de 20 cm
- hauteur de coupe réglable
- collecte des dents en version RB-PT
- marteaux inclinés d'un poids de 13 kg
- roue de soutien arrière